

TL-900E1 小門口機
操作說明書



前 言

尊敬的用戶：感謝您選擇和使用本公司產品。為了使您更好地使用本產品，請詳細閱讀本說明書，按照說明書中的步驟操作，並妥善保存以備日後參考。本公司致力於不斷改進產品功能、提高服務品質。本說明書中的內容、圖片可能與實物有所不同，功能說明可能因具體型號不同而有所差異，若與實際產品不同，請以實物為準。

本說明書中所提到的某些物件、外觀或功能可能涉及版權。未得本公司的書面許可，不得以任何形式複製或傳播本說明書的任何部分。

本公司保留修改本說明書內容和相關產品技術規格的權利。本說明書中的內容若有變動，恕不另行通知。如您有任何疑義，請盡快與我們聯繫，我們將竭誠地為您服務，再次感謝您使用本公司產品。


目錄

第一章 產品介紹.....	1
1.1 產品外觀.....	1
1.2 基本功能.....	2
1.3 技術參數.....	2
第二章 基本操作	3
第三章 常見問題	4
第四章 安全&注意事項.....	5

第一章 產品介紹

1.1 產品外觀

型號：E1



1.2 基本功能

- ◇ 提供單鍵呼叫，可呼叫室內機；
- ◇ 支援IC卡門禁刷卡；
- ◇ 支援出門按鈕開鎖和門磁檢測功能；
- ◇ 具夜視補光功能。

1.3 技術參數

- ◇ 額定電壓：DC12V
- ◇ 額定功率：3W
- ◇ 待機功率：1.5W
- ◇ 攝影機解析度：1280x720畫素
- ◇ 工作溫度：-40 ~ +70℃
- ◇ 相對溼度：20% ~ 93%
- ◇ CPU處理器：1.2GHz
- ◇ 記憶體：64MB
- ◇ Flash：128MB

第二章 基本操作

- ◇ 對講：在待機狀態下，按下小門口機上的對講鍵與室內機對講。通話過程中，再按一下對講鍵結束本次對講；若對講失敗或分機忙線，小門口機會發出「嘟、嘟」的提示音。
- ◇ 刷卡設定/解除：將已註冊的IC卡靠近讀卡區域即可。倘若，IC卡已授權，在刷卡後，保全指示燈將依照保全設定狀態顯示，亮燈表示保全設定成功，滅燈表示保全解除成功或是保全設定失敗，若IC卡未授權，將提示「嘟、嘟」聲。
- ◇ 增卡：用戶先刷母卡，此時系統發出「嘟」的提示音，隨後在10秒內將要註冊的卡靠近刷卡區域，系統聲音提示「噓」，此時用戶卡註冊成功。註冊用戶卡時，須先刷母卡再刷用戶所要註冊的卡，且須在10秒內進行，註冊完一張用戶卡則需間隔10秒。若10秒內無任何操作，則系統自退出註冊狀態。此時，用戶須重新感應母卡，再刷用戶卡進行註冊
- ◇ 刪卡：因刪卡功能將清除全部設定與資料，建議由系統整合商協助進行。
- ◇ 母卡：母卡於出貨時隨小門口機一併提供，母卡一戶一個，與小門口機已配對完成，無法交互使用，請妥善保管。

第三章 常見問題

在此，將一些經常會出現的故障現象以及排除方法列出來，供用戶參考。如遇故障無法排除，切勿自行拆卸維修，請與系統整合商聯絡，我們將竭誠地為您服務。

小門口機呼叫室內機失敗

- a. 設定小門口機時，確定該小門口機和室內機的樓棟號和單元號是否一致；
- b. 檢查網路是否連接；
- c. 檢查網路是否進行過安全設定，如劃分VLAN等；
- d. 室內分機不可為副分機，必須要有主分機。

第四章 安全&注意事項

安全&注意事項

為保護您和他人免受傷害或保護您的設備免於損壞，請閱讀以下全部訊息後再使用您的設備。

不要在以下地方安裝設備：

- 請勿將設備安裝於高溫、潮濕、靠近磁場處，如發電機、變壓器或磁鐵等附近。
- 請勿將設備放置在電暖器等發熱物品，或液體的容器旁。
- 請勿將設備直接放置在陽光下或靠近熱源處，可能導致機身脫色或變形。
- 請勿將設備安裝在搖擺震動的位置，以避免設備墜落而導致財產損失或人員受傷。

防止觸電、火災和爆炸

- 請勿使用損壞的電源線、插頭或鬆動的電源插座。
- 請勿用沾濕的手觸碰電源線，或通過拉拽電源的方式拔下電源插座。
- 請勿彎曲或損壞電源線。
- 請勿用沾濕的手接觸使用設備。
- 請勿使設備滑落，或對其造成碰撞。
- 請勿使用未經製造商認可的電源。
- 請勿將水等其他液體濺入本設備。

清潔機身表面

- 使用蘸過少量水的軟布清潔機身表面，然後用乾布將表面擦乾。

其他注意事項

- 為了防止損壞漆層或外殼，請勿使設備接觸到化學產品，如稀釋劑、汽油、酒精、防蟲劑、遮光劑、殺蟲劑等。
- 請勿摔打或用堅硬物體用力敲擊設備。
- 請勿向螢幕表面施加壓力，太過於用力會導致畫面故障或損壞本設備。
- 倘若坐在本設備下方，起立時請多加注意。
- 請勿自行拆卸、改裝或修理設備，製造商對設備的任意變動或改裝將不予保固。若需維修時，請與客服中心聯繫。
- 設備發出異常聲響、產生異味或煙氣時，請立即拔下電源，並與客服中心聯繫。若長時間不使用設備，建議將變壓器和記憶卡拔出，且放在乾燥的環境中。搬家時，請將本設備使用說明書轉交給新住戶，保障新住戶正確使用本設備。